

**Tabella 2 – frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza**

		<b>Tipo di flusso dell'acquifero</b>				
		<b>Confinato</b>	<b>Libero</b>			
			<b>Flusso intergranulare significativo</b>		<b>Flusso esclusivamente per fessurazione</b>	<b>Flusso per carsismo</b>
<b>Flussi significativi profondi</b>	<b>Flusso superficiale</b>					
<b>Frequenza iniziale (parametri di base e addizionali)</b>		2 volte all'anno	trimestrale	trimestrale	trimestrale	trimestrale
<b>Frequenza a lungo termine (parametri di base)</b>	<b>Trammissività generalmente alta-moderata</b>	Ogni 2 anni	1 volta all'anno	2 volte all'anno	2 volte all'anno	2 volte all'anno
	<b>Trammissività generalmente bassa</b>	Ogni 6 anni	1 volta all'anno	1 volta all'anno	1 volta all'anno	-
<b>Parametri addizionali</b>		Ogni 6 anni	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni	-