Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0([c])	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	(*)	A-60
Corridoi	(2)		C ([e])	B-0([e])	A-0([a]) B-0([e])	B-0([e])	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0([d])	(*)	A-15
Locali alloggio	(3)			C([e])	A-0([a]) B-0([e])	B-0([e])	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0([d])	(*)	A-30 A-0([d])
Scale	(4)				A-0([a]) B-0([e])	A-0([a]) B-0([e])	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0([d])	(*) (*)	A-15
Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)	(5)					C([e])	A-60	A-0	A-0	A-0	(*)	A-0
Locali macchine di categoria A a	(6)						(*)	A-0	A-0	A-60	(*)	A-60
Altri locali macchine	(7)							A-0([b])	A-0	A-0	(*)	A-0
Locali per il carico	(8)								(*)	A-0	(*)	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio d'incendio)	(9)									A-0([b])	(*)	A-30
Ponti scoperti	(10)											A-0
Locali di categoria speciale	(11)											A-0